

## PRØVEUTTAK FRA DUSJ/SERVANTBATTERI, VARMTVANNSBEREDER O.L.

Følgende retningslinjer for prøvetaking anbefales:

**Dusj/servantbatteri vannprøver:** Fyll prøveflasken/-boksen helt opp med bare varmtvann uten å la vannet renne før prøvetaking.

**Dusj/servantbatteri svaberprøver:** Etter vannprøve, skru av dusjhodet og ta en pensel/svaber-prøve fra grumset/belegget. Dersom synlig grums/belegg ikke finnes, føres vattpinnen med roterende bevegelser over de indre flatene av dusjhodet eller dusjslangen. Er dusjen fastmontert tas prøven fortrinnsvis fra den delen av dusjhodet som vender ned, da det her ofte blir stående noe vann igjen. Vattpinnen stikkes deretter ned i et rør med transportmedium (f.eks. Stuarts medium).

**Varmtvannsbereder/-beholder:** I bunnen av berederen dannes det med tiden slam som kan være god grobunn for legionellabakterier dersom vanntemperaturen der er under 60°C. Vannprøve bør derfor tas gjennom tappe- eller sikkerhetsventilen, og man bør prøve å få med slamholdig vann fra bunnen av beholderen. Flasken fylles helt uten å la vannet renne på forhånd.

**Kjøletårn:** Vannprøve tas fortrinnsvis fra toppen av kjøletårnet. Dersom tårnet ikke er i drift, tas vannet fra bassenget i bunnen. En tilsvarende prøveflaske fylles med slamholdig vann fra bunnen av bassenget etter at vannet/slammet ved bunnen er rørt om. Med en vattpinne tas det prøve av belegget innvendig i kjøletårnet.

Se forøvrig Folkehelseinstituttets veileder "Forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS". Gå inn på [www.fhi.no](http://www.fhi.no) og søk på "legionella".

**Kontakt din lokale Kystlab avdeling for informasjon om prøveemballasje og avtale om prøveinnlevering.**

